

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

	警告 この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ◎ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例: 感電注意)
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例: プラグをコンセントから抜く)

	電源ケーブルは、必ず本製品付属のものを使用してください。 付属品以外の電源ケーブルでは、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙や発火、本製品の故障の原因となる恐れがあります。
	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに本製品の電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
	本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりした場合は、すぐにパソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
	本体やケーブルの上に物を置かないでください。 故障や火災の原因となることがあります。
	故障した状態(画面に何も表示されないなど)で使用しないでください。 そのまま使用すると火災や感電の恐れがあります。
	ケーブル類を抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ケーブル部分を持って引き抜くと感電や断線の原因となります。
	落雷による事故防止のため、近くで雷が発生したときは電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。
	本製品の取り付け、取り外しをするときは、本製品およびパソコン、周辺機器の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。 電源ケーブルがACコンセントに接続されたまま取り付け、取り外しを行うと、故障や感電の原因となります。

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市中南区柴田本通四丁目15番

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL: () -

製品名	FTD-G732AS/USB
シリアルNo.	製品本体に記載
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(シールなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年月日	サービス内容	担当

切り取り

	液体や異物などが内部に入ったら、すぐに本製品の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取扱方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れ、身体の静電気を取り除くようにしてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。
	ゴムやビニル製品を長時間接触させておかないでください。 本製品の表面が変質したり、はげたり、ゴムやビニルが付着してとれなくなることがあります。
	本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

液晶ディスプレイについて

万一、液晶パネルが破損し、内部の液状の物質が皮膚に付着したときは、流水で15分以上洗浄し、念のため医師に相談することをおすすめします。目に入った場合は、流水で15分以上洗浄した後、必ず医師に相談してください。液晶パネル内部には、刺激性物質が含まれています。

使用するとき

	シャープペンシルや鉛筆など先のとがったものに注意してください。 液晶パネルに先のとがったものや硬いものを当てたりこすったりすると、傷がついたり割れたりすることがあります。また、長い爪も液晶パネルの損傷の原因となりますので、注意してください。
	水分はすぐに拭き取ってください。 水滴や唾液などの水分が付着したまま長時間放置しないでください。液晶パネルの変形や退色の原因となります。
	長時間、連続してディスプレイを見続けしないでください。目の疲労防止のため、適度に休憩を取りながら使用してください。
	液晶パネルの表面は傷がつきやすいため、むやみに触れたり、こすったり、たたいたりしないでください。

パソコンの電源スイッチがONになったままの状態、で、ディスプレイケーブルのコネクタを抜き差ししないでください。また、使用中はコネクタが抜けないように、必ずコネクタのネジで固定してください。

お手入れ

	液晶パネルを乾拭きしないでください。 液晶パネルが汚れたときは、柔らかな布やガーゼに無水アルコール(イソプロピルアルコール)を含ませて、軽く拭いてください。
	溶剤を使用しないでください。 液晶パネルをベンジンやシンナーなどの溶剤や水などで拭かないでください。液晶パネルが溶けたり、退色の原因となります。
	お手入れの際はパソコンの電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。 お手入れの前に、必ず本製品を接続したパソコンの電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。感電の危険があります。
	液晶パネルに無理な力が加わらないように注意してください。 液晶パネルに圧力が加わると、その部分の表示が波打きます。これは、ガラス板間に注入した液晶の配光が乱れるためです。強い圧力をかけると、乱れた配光が元に戻らない場合があります。

使用環境

	直射日光、高温・多湿に注意してください。 直射日光が当たる場所や周囲の温度が35℃を超えるような場所、極端に湿度が高い場所では使用しないでください。本製品表面の変色、液晶パネルの劣化や表面のはがれ、気泡が発生するなどの原因となります。
	使用条件を守って使ってください。 温度(10～35℃)・湿度(結露なきこと)の使用条件内で使用ください。使用条件外で使用する、寿命や劣化を早めたり、表示品質の劣化(しみ、汚れなど)の原因となります。
	低温に注意してください。 室温が10℃以下になる場所で使用すると、表示品質が低下したり、気泡が発生するなどの原因となります。また、液晶の特性が変化して元に戻らなくなることがあります。
	急激な温度変化に注意してください。 動作中の急激な温度変化は、故障の原因となります。
	次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となったり、故障の原因となります。 ・強い磁界が発生するところ.....故障の原因となります。 ・静電気が発生するところ.....故障の原因となります。 ・振動が発生するところ.....けが、故障、破損の原因となります。 ・不安定なところ.....転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 ・火気の周辺、または熱気のあるところ.....故障や変形の原因となります。 ・雷電の危険があるところ.....故障や感電の原因となります。

長期間使用しないとき

直射日光が当たらない暗い場所に保管してください。
長期間使用しないときは梱包し、直射日光や蛍光灯の光が当たらない暗い場所に保管してください。また、低温・高温、多湿の場所は避けてください。

画面の焼き付きを防ぐには

本製品を長時間使用しない場合は、スクリーンセーバーや省電力機能などを使用するか、こまめに電源をOFFにしてください。
同じ画面を長時間表示させていると、画面表示を切り換えても残像が残る「焼き付き現象」が生じることがあります。



この冊子は古紙配合率100%の再生紙を使用しています。



大豆油を原料材料として使用した、環境にやさしいインキを使用しています。

はじめにお読みください

2008年5月26日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

BUFFALO

35010387 ver.01 1-01 C10-012

FTD-G732AS/USB
マニュアル

はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□FTD-G732AS(液晶ディスプレイ)..... 1台

液晶パネル

設定ボタン

スタンド

電源ランプ

□スタンド..... 1個

□D-sub15ディスプレイケーブル..... 1本

□ケーブルカバー..... 1個

□ACコード..... 1本

□オーディオケーブル(φ3.5mmジャック).. 1本

☑はじめにお読みください(本紙)..... 1枚

□GX-DVI/U2(グラフィックアダプタ)... 1個

USBコネクタ (MiniB)

デジタルRGB出力端子 (DVH29ピン)

電源ランプ

USBバスパワーで電源がONになると緑色に点灯します。データ転送時は緑色に点滅します。

□DVI-I→D-sub15変換アダプタ.... 1個

□USBケーブル..... 1本

□ユーティリティCD..... 1枚

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒に送ってください。

※付属のACコードは、本製品専用です。安全のため、本製品以外には使用しないでください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

※ユーザー登録や修理のときにシリアルナンバーの入力が必要です。本製品をパソコンに取り付ける前に、本製品に印刷もしくはシールで貼られているシリアルナンバー (14桁または6桁の数字) をP4の保証書に記入してください。

ステップ2 ドライバをインストールしよう

USBケーブルでパソコンと接続する場合、次の手順でソフトウェアのインストールを行います(D-subディスプレイケーブルでパソコンと接続する場合は、GX-DVI/U2のドライバをインストールする必要はありません。そのままステップ3へお進みください)。

まだパソコンにGX-DVI/U2を取り付けしないでください。

① 周辺機器→パソコンの順に電源をONにします。

注意
コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。

② ユーティリティCDをパソコンにセットします。

メモ
・Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[Buffaloinst.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
・CD・DVDドライブが搭載されていないパソコンをお使いの場合、別途USBメモリを用意し、CD・DVDドライブ搭載パソコンでユーティリティCDの内容をコピーして下さい。コピーしたUSBメモリをパソコンに接続し、「Buffaloinst.exe」を実行してください。

③ **1「GX-DVI/U2のセットアップ」を選択します。**
2「開始」をクリックします。

メモ
この画面が表示されないときは、ユーティリティCD内の「Buffaloinst.exe」をダブルクリックしてください。

以降は画面の指示にしたがってドライバをインストールしてください。

※「変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。」と表示されたときは、[はい]をクリックして、パソコンを再起動してください。


以上でソフトウェアのインストールは完了です。

ステップ3 スタンドを取り付けよう

FTD-G732ASは、出荷時にスタンドがはずれている状態で梱包されています。ご使用になる前に、FTD-G732ASにスタンドを取り付けてください。

注意
・FTD-G732ASを机の上などの安定した台の上に置いて作業してください。
・液晶パネルが傷つかないように、台の上に柔かい布などを敷いてください。

下の図のように液晶ディスプレイ本体にスタンドを差し込みます(止め具が固定されてカチッと音がします)。




メモ **スタンドの取り外し**
FTD-G732ASを箱に入れるときなど、スタンドを取り外す必要がある場合は、止め具を強く押し、スタンドを取り外してください。

・FTD-G732ASを机などの安定した台の上に置いて作業してください。

・液晶パネルが傷つかないように、台の上に柔かい布などを敷いてください。


・スタンドの取り外しは、必要な場合(購入時の箱に入れて輸送する場合など)のみ行ってください。



ステップ4 パソコンに取り付けよう

注意
●作業を行う前にパソコンの電源スイッチをOFFにしてください。
●ACコードやディスプレイケーブル等各ケーブルの取り扱いによって、製品の内部で断線や接触不良が発生し、製品が故障する場合がありますので取り扱いに注意してください。
・各ケーブル類は、FTD-G732ASの角度調整などの際、引っ張られる場合がありますので、設置には少し余裕をもたせておいてください。
・各ケーブル類を抜き差しする場合は、無理に曲げたり、引っ張ったりせず、製品やコネクタ部分に負担がかからないようまっすぐに行ってください。
●別売のアームスタンド取り付け時には、各ケーブル類を無理に曲げたりなどせず、コネクタ部分に負担がかからないようにしてください。


ケーブル類をディスプレイに取り付けます。



1.付属のオーディオケーブルをFTD-G732ASとパソコンに接続します。
2.付属のケーブルでパソコンとFTD-G732ASを接続します。

<USBケーブルでパソコンと接続する場合>

GX-DVI/U2にDVI-I→D-sub15変換アダプタを装着してお使いください。



※パソコンにGX-DVI/U2を最大6台接続して6台のディスプレイに出力することもできます。
この場合、1個ずつ認識を確認してから2個目以降のGX-DVI/U2を接続してください。1個ずつ認識する前に同時に複数台接続すると、正常に認識できないことがあります。
※USBハブに接続してお使いになるときは、電源を供給するセルフパワータイプのUSB2.0ハブをご利用ください。

右上へつづく

(1)

次ページへつづく

